

CFG-BTV15.2

Konfiguration für Visualisierungs-Bedienterminal BTV15.2 mit Erweiterungsmodul

INN 45.08-15-26
2002-04-10

Kurztext-Spalte	Steckplaznr.									U1		U2																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Beispiel:	C	F	G	-	B	T	V	1	5	.	2	B	-	N	N	-	T	B																				

1. Gegenstand

1.1 Konfiguration... = CFG

2. Produkt

2.1 BTV15.2 = BTV15.2

3. Erweiterungsmodul

3.1 BTV15.2 mit Erweiterungsmodul = B

4. Steckplatz U1...U2

Bezeichnung	Bus	Code
INTERBUS Master-Modul	PC104	B1
PROFIBUS-DP Master-Modul	PC104	P1
SPS-Modul (MTS-P01.2-D2), 2 MB-RAM (Dual)	ISA	2D
Schnittst. für Maschinenfunktionstasten mit INTERBUS	ISA	NN-TB
Schnittstelle nicht bestückt	-	NN

Zulässige Steckplatzbestückung (siehe Bildbeispiel):U1 (ISA/PCI-Bus)

- MTS-P : INTERBUS Master-Modul "B1"
- PROFIBUS-DP Master-Modul "P1"
- Steckplatz nicht bestückt "NN"

U2 (ISA-Bus)

- MTS-P : SPS-Modul (MTS-P01.2-D2), 2 MB-RAM (Dual) "2D"
- Schnittstelle für Maschinenfunktionstasten mit INTERBUS "TB"
- Steckplatz nicht bestückt "NN"

Allgemein gilt:

Baugruppen, die auf den ISA-Bus vom BTV15.2 aufgesteckt werden, beginnen mit einer Zahl (z.B. 2D).

Alle anderen Baugruppen, die auf den PC104-Bus aufgesteckt werden, beginnen mit einem Buchstaben (z.B. B1) außer "TB".

5. Normative VerweisungNorm


INN 44.10-01-02

Titel

Typenschlüssel : Steuerung, MTS-P01.2

INN 48.20-15-02

Typenschlüssel : Bediengerät, BTV15.2

Bildbeispiel: CFG-BTV15.2

CFG-BTV15.2

Configuration for visual user terminal BTV15.2 with expansion module

INN 45.08-15-26

2002-04-10

Abbrev. Column	Slot no.										U1		U2																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Example:	C	F	G	-	B	T	V	1	5	.	2	B	-	N	N	-	T	B											

1. Object

1.1 Configuration... = CFG

2. Product

2.1 BTV15.2 = BTV15.2

3. Expansion module

3.1 with expansion module..... = B

4. Slot U1 to U2

Designation	Bus	Code
INTERBUS master module	PC104	B1
PROFIBUS-DP master module	PC104	P1
PLC module (MTS-P01.2-D2), 2 MB-RAM (Dual)	ISA	2D
Interface for machine function keys with INTERBUS	ISA	NN-TB
Interface not equipped	-	NN

Allowed slot assignments (see illustration example):U1(ISA/PCI-Bus)

- MTS-P : INTERBUS master module "B1"
- PROFIBUS-DP master module "P1"
- Slot not equipped "NN"

U2 (ISA-Bus)

- MTS-P : PLC module (MTS-P01.2-D2), 2 MB-RAM (Dual) "2D"
- Interface for machine function keys with INTERBUS "TB"
- Slot not equipped "NN"

It applies:

Assembly groups equipped to ISA bus or PCI bus are starting with a number (e.g., 2D).

All other assembly groups equipped to PC104 bus are starting with a letter (e.g., B1) excepted "TB".

5. Standard reference**Standard**

INN 44.10-01-02

Title

Type code : Control unit, MTS-P01.2

INN 48.20-15-02

Type code : User terminal, BTV15.2

Illustration example: CFG-BTV15.2